

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО Нувихим

Рылов Д. К.

«          » 2017 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению CLEARAN DEZ CL для санации объектов  
ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных  
(организация-производитель – ООО Нувихим, РОССИЯ)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. CLEARAN DEZ CL - жидкое, среднешелочное, хлорсодержащее комплексное моющее-дезинфицирующее средство с пенообразующей формулой, предназначенное для удаления плотных белковых отложений, загрязнений сложного состава и жиров с поверхностей животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, санитарно-технических оборудований, санитарной бойни, производственных помещений предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности.

2. CLEARAN DEZ CL обладает высоким моющим, обезжиривающим, отбеливающим и обеззараживающим действием за счет стойкой пенообразующей формулы, содержанию в составе средства 65 г/л активного хлора и особой рецептуры, включающей комбинацию щелочи, ПАВ, комплексообразующих диспергирующих, эмульгирующих присадок, стабилизаторов и ингибиторов коррозии. Работает в воде любой жесткости и холодной воде.

3. CLEARAN DEZ CL представляет собой прозрачную вязкую жидкость (допускается легкая опалесценция и осадок) с характерным запахом хлора, хорошо смешивается с водой.

4. Выпускают CLEARAN DEZ CL в соответствии с ТУ 2381-003-79746205-2015 «Моющее средство «CLEARAN DEZ CL», расфасованным в 20 литровые полимерные пластиковые канистры. Каждая единица фасовки маркируется с указанием организации - производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объёма в упаковке, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

Хранят CLEARAN DEZ CL в упаковке производителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от + 1 до + 30°C.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов - не более 7 суток. CLEARAN DEZ CL по истечении срока годности не должен применяться.

Транспортируют CLEARAN DEZ CL всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

### II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. По степени воздействия на организм человека средство относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество) согласно ГОСТ 12.1.007. В организме препарат не накапливается. Рабочие растворы CLEARAN DEZ CL не обладают коррозионной активностью, не портят материалы обрабатываемых поверхностей и характеризуются отличной грязеуносящей активностью.

### III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

6. Мойку поверхностей помещений и технологического оборудования проводят по окончании технологического процесса.
7. Перед мойкой моющими средствами с поверхностей помещений и оборудования, удаляют механические загрязнения и ополаскивают водой.
8. Механизированный способ применения пенных моющих средств предусматривает использование пеногенераторов или пенных насадок на АД (аппарат высокого давления) в сочетании, при необходимости, с дополнительной ручной обработкой щетками. Использование пеногенератора или пенных насадок на АД значительно повышает качество их очистки и снижает расход моющих средств.
9. Для мойки поверхностей животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, санитарно-технических оборудований, санитарной бойни, производственных помещений предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности необходимо нанести 1-3%-ный рабочий раствор CLEARAN DEZ CL методом пены на обрабатываемую поверхность при температуре 10-45°С с экспозицией 10-15 минут и норме расхода 0,250-0,350 л/м<sup>2</sup>, затем тщательно промыть чистой холодной водой.
10. Для очистки и деконтаминации навозных ванн нанесите 3-5%-ный рабочий раствор CLEARAN DEZ CL методом пены на обрабатываемую поверхность при температуре 10-45°С с экспозицией 10-15 минут и норме расхода 0,350-0,400 л/м<sup>2</sup>, затем промыть чистой холодной водой.
11. После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточных количеств препарата.

### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. К работе с моющим средством CLEARAN DEZ CL не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с щелочными препаратами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания CLEARAN DEZ CL внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с CLEARAN DEZ CL и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.

Запрещается смешивать CLEARAN DEZ CL с кислотными средствами.

Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.

13. При случайном попадании CLEARAN DEZ CL на кожу необходимо промыть его большим количеством воды. При попадании внутрь - выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками инактивированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании CLEARAN DEZ CL в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

CLEARAN DEZ CL следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО Нувихим (Санкт-Петербург)